

Vatten installation

VVS anslutning får endast utföras av behörig VVS tekniker!

Renoletto Compact skall anslutas till fastighetens befintliga kall & varmvattensystem! Felaktiga eller trasiga anslutnings slangar eller kopplingar kan medföra vattenläckage med påföljd av vattenskada eller elektrisk skada och/eller stora reparationskostnader i/av fastigheten som inte täcks av garantin. Skulle av någon anledning produkten eller dess anslutningar läcka vatten skall vattentillförsel till produkten omedelbart stängas av och behörig vvs firma anlitas! Montera avstängningsventiler på både varm och kallvatten!

Försäkra Dig som användare/ägare av produkten att Du vet var vattentillförsel stängs av!

VARMVATTEN. Det finns flera sätt att ta fram varmvatten men lämpligt är att göra ett stick på varmvattenledningen under tvättställ, i dusch eller på ledningen och därefter med kromat rör eller tryckslang ansluta bidé-sitsen till varmvatten. Montera avstängningsventiler och informera brukaren var dom sitter och hur man stänger av vattnet.

KALLVATTEN tas lämpligen från wc-stolens vattenintag. Den slang som är monterad i bidé-sitsen räcker till. Stäng ventilen till wc-stolen, spola ur vattnet ur wc-stolens cistern. Lossa ventilen och montera det medföljande T-röret mellan ventil och wc-stol. Återmontera delarna.



Inställning av vattentryck

Från fabrik är samtliga munstycke inställda efter ett vattentryck på 4,5 bar. Vill Du öka eller minska flödet ska Du:

- På höger kåpa sett från sittande finns 3 st vred. Det bakre vredet styr den rektala duschen, det mitre vredet styr förspolning/renspolning och det främre vredet reglerar flödet på den feminina duschen
- När vreden står lodrätt är dom helt öppna. Vrider Du medsols/till höger stryper och till sist stängs ventilerna och då är vredet vågrätt. Använd gärna en spårmejsel vid justering av vattentryck

