

Renoletto Compact Quickguide



1 Ta fram handkontrollen.

2 Sätt dig på toalettsitsen. När du uträttat dina behov kan du styra tvätt och torkfunktionen med handkontrollen. Ett kort tryck på en knapp startar funktionen.

Blå knapp (CLEANING): Varmvatten spolas fram i 30 sek. och tvättar samtidigt av munstycket

Grön knapp (RECTAL): Duschning bakifrån 1 min. Både före och efter tvättas munstycket av.

Gul knapp (FEMALE): Duschning framifrån 30 sek.

Grön och gul knapp kan användas var för sig eller tillsammans. (Färgerna är tillbehör)

Röd knapp (DRYER): Torkning 4 min.

Vill du **avbryta** någon av funktionerna trycker du ytterligare en gång på aktuell knapp, eller så ställer du dig upp. Vill du förlänga en funktion så trycker du på knappen igen.

Renoletto kan också styras med **AUTOMATIK** via knappen som sitter på kåpan bredvid den gröna lampan (du kan även få denna funktion i en handkontroll, se bild). Ett tryck på knappen och din Renoletto Compact duschar i 1 minut och torkar i 4 minuter.

Renoletto har sittvakt vilket innebär att du måste sitta på toalettsitsen för att den ska fungera. Den gröna lampan på kåpan tänds när du sätter dig. Lampan blinkar när en funktion är aktiverad och slocknar när Du ställer Dig upp.

